

Empfehlung zur Reinigung & Pflege

Gemische aus Bitumen und Mineralstoffen bezeichnet man als Asphalt. Die Oberfläche kann zusätzlich mit Kunststoffen beschichtet sein. Hierbei haben sich Polyurethanbeschichtungen besonders bewährt. Asphaltbeläge (auch „Gussasphalt-Estrich“ genannt) sind empfindlich gegen permanente Einwirkung von Fett und Öl und sind unbeständig gegen organische Lösungsmittel.



Grundreinigung

Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Organische/anorganische Verschmutzungen	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und ca. 10–15 Min. einwirken lassen.	
	wie Öl, Fett und Eiweiß sowie Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein etc. mit Perfekt G 440 entfernen.	Den Belag mit der Einscheibenmaschine und Bürste oder mit einem Reinigungsautomaten mit Bürste grundreinigen.	
	Hinweis: Den Bodenbelag vor der Reinigung auf Farbechtheit prüfen!	Schmutzflotte aufnehmen, mit Wasser-sauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	

Intensivreinigung

Lösen Schmutz aufnehmen, Mörtel, Gipsreste und Farbflecken manuell mit einer Spachtel entfernen.	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Stärkere, alkalisch lösliche Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein etc. durch eine Intensivreinigung mit Indumaster® IR 55 P 950 oder Perfekt G 440 im zweistufigen Nasswischverfahren oder maschinell entfernen.	Reinigungslösung gleichmäßig auf den Boden auftragen und kurz einwirken lassen.	
		Mit der Einscheibenmaschine und geeigneter Bürste reinigen.	
		Schmutzflotte mit Wassersauger aufnehmen, mit Wasser spülen.	 

Unterhaltsreinigung

Lösen Schmutz aufnehmen.	Verschmutzung	Verarbeitung	Reinigungsgerät
	Organische / anorganische Verschmutzungen wie Eiweiß, Öl und Fett oder Speisereste wie z.B. Kaffee, Rotwein etc.	Für die tägliche Unterhaltsreinigung eignen sich alkalische Reiniger wie Maradin HC 43 oder Indumaster® IR 55 P 950 Reinigungsautomaten.	

Einpflege

Pflege	Verarbeitung	Reinigungsgerät
Ist der Bodenbelag werkseitig nicht mit einer Polyurethanbeschichtung ausgestattet, ist eine Grundierung mit dem Porenfüller Corridor® Basic S 720 ratsam. Hinweis: Den Bodenbelag, mindestens 8 bis 12 Stunden trocknen lassen!	Corridor® Basic S 720 in einer ersten Schicht 1:1 mit Wasser verdünnt, satt auftragen und ca. 60 Minuten trocknen lassen.	
	Das Produkt in 1–2 weiteren Schichten pur, satt auftragen, wobei jede Schicht für sich durchgetrocknet sein muss.	
	Corridor® Basic S 720 wird bei späteren Grundreinigungen nicht gelöst und ist somit eine Permanentgrundierung, welche erst nach Jahren erneuert werden muss.	